

Kodavimo instrukcija:

1. Pagrindinį mygtuką spauskite kol įsijungs pagalbinės lemputės. (CH1 nuspauskite 1 kartą, CH2 nuspauskite 2 kartus, CH3 nuspauskite 3 kartus).
2. Paspauskite pagrindinį mygtuką iš eilės (3-5 kartus), kol pradės mirksėti indikatorius lemputė ir sumirksės 3-5 kartus. Tai reiškia, kad baigėte koduoti pasirinktą kanalą.

(pirma pagalbinė lemputė, skirta CH1 kanalui, antra pagalbinė lemputė skirta CH2 kanalui, trečia lemputė skirta CH3 kanalui)

Papildomai: Jei darbo nepradėsite per 8 sekundes po pagrindinio mygtuko paspaudimo, imtuvas nepriims kodo.

Kodų ištrynimo instrukcija:

Spauskite pagrindinį mygtuką (apie 8 sekundes) kol visos pagalbinės lemputės pradės mirksėti. Tada atleiskite pagrindinį mygtuką. Šviesai nustojus mirksėti reikš, kad visi kodai buvo ištrinti.