

MINIMODUS

LT Instrukcija



ĮSPĖJIMAS


Prieš pradėdant montavimo darbus, būtina susipažinti su saugumo taisyklėmis.
KING gates neatsako už padarytą žalą, jei bus nesilaikoma žemiau išvardintų punktų.

- Atidarius pakuotę patikrinkite jos turinį.
- Nekeiskite automatikos dalių.
- Tik kvalifikuotas specialistas gali montuoti ir remontuoti automatiką.
- Saugokite automatiką ir jos dalis nuo sąlyčio su skysčiais.
- Naudokite tik tinkamus maitinimo laidus.
- Siekiant optimizuoti automatikos veikimą, naudokite tik King Gates aksesuarus.
- Montuojant ir testuojant automatiką, būtina laikytis nurodytų taisyklių.

TECHNINIAI DUOMENYS


Kodas		MINIMODUS
Maitinimas	(Vac 50 Hz)	230
Variklio maitinimas	(Vdc)	24
Variklio varomoji galia	(W)	250
Greitis	(rpm)	1,2 ÷ 1,7
Sukimo momentas	(Nm)	150
Darbo ciklai	(%)	50
Saugumo klasė	(IP)	44
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +55
Automatikos svoris	(kg)	6.2
Matmenys	(mm)	155x253x314 h
Maks. varčios matmenys	(m/kg)	2m/250 kg

PAJUNGIMO SCHEMA






- 1 - Pavara
- 2 - Švyturėlis
- 3 - Fotoelementas
- 4 – Stulpeliniai fotoelementai
- 5 – Raktinis jungiklis

AUTOMATIKOS IŠORINIAI MATMENYS





ALKŪNĖS ATIDARYMO LAIPSNIAI








TVIRTINIMO PLOKŠTELĒS MONTAVIMAS




ALKŪNĖS TVIRTINIMAS





VARIKLIO TVIRTINIMAS





STABDYMO REGULIAVIMAS



LAIŲ IŠVEDŽIOJIMAS



RANKINIS VALDYMAS



Kontaktai

Įmonė _____

Adresas _____

Telefonas _____

Kontaktinis asmuo _____

Manufacturer's details

KINGgates

King Gates S.r.l.
Phone +39.0434.737082 Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com www.king-gates.com