

PRIEŠGAISRINIŲ VARTŲ EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Gaminio tipas MARC-P, MARC-P(T), MARC-R, MARC-R(T), MARC-O, MARC-O (T).
Atsparumo ugniai klasė: EI230, EI260, EI2120

Priešgaisriniai vartai skirti vartų angos uždarymui gaisro atveju ir patalpų atskyrimui nuo plintančios liepsnos bei dūmų.

Gaminio tipas nurodo vartų varčių kiekį ir uždarymo kryptį:

- *MARC-P – vienos varčios, slenkantys horizontaliai į vieną pusę;
- *MARC-R- dviejų varčių, slenkantys horizontaliai į abi puses;
- *MARC-O – vienos varčios, slenkantys vertikaliai;
- *T –nurodo varčios dalijimą į dvi ar daugiau dalių.

Atsparumo ugniai klasė nurodo laiką minutėmis, po kurio atsparumas ugniai bus prarastas.

- *EI30 – 30 minučių;
- *EI60 – 60 minučių;
- *EI120 – 120 minučių.

Priešgaisrinių vartų naudojimas:

Vartai visuomet privalo būti atidarytoje padėtyje;

Į vartų elektromagnetą reikia tiekti nenutrūkstamą elektros srovę iš priešgaisrinės centralės;

Nutrūkus elektros tiekimui iš priešgaisrinės centralės, vartai automatiškai užsidaro.

Uždaryti vartus galima dviem būdais:

- automatinu—nustatčius gaisro pavojų pastato priešgaisrinė centralė nutraukia elektros tiekimą;
- rankiniu—paspaudus atpalaidavimo mygtuką;

Atsiradus elektros tiekimui, vartai atidaromi rankiniu būdu.

- Automatinio uždarymo atveju, prieš vartus pastatant į atvirą padėtį visų pirma reikia: patikrinti kas sukėlė aliarmą, tuomet pašalinti aliarmą sukėlusią priežastį ir tik tada pastumti vartų varčią į pradinę padėtį ir trumpai palaikyti, kol suaktyvės elektromagnetinis laikiklis;
- Rankinio uždarymo atveju, pastumti vartų varčią į pradinę padėtį ir trumpai palaikyti, kol suaktyvės elektromagnetinis laikiklis.

Draudžiama atjungti elektros srovę ir vartus naudoti kaip daugkartinio naudojimo (uždarymo, atidarymo) vartus;

PASTABA. Stumiant vartų varčią į pradinę padėtį, svarbu būti atsargiems, sumažinti stūmimo jėgą paskutiniame atidarymo etape, glaudžiant elektromagnetinį laikiklį prie varčios, kad nepažeisti spyruoklinio stabdymo mechanizmo.

Draudžiami visi veiksmai trukdantys ar trukdysiantys vartams judėti (pastovios ar laikinos kliūtys vartų judėjimo kelyje ar liečiančios vartų plokštumą bei kitus konstrukcijos elementus).

SVRABU.

Kasdienę vartų priežiūrą privalo atlikti už objekto priešgaisrinę saugą atsakingas asmuo.

Pastebėjus bet kokius vartų veikimo sutrikimus būtina skubiai iškviešti vartus įrengusių specialistų atstovą gedimų pašalinimui.

Ne rečiau kaip vieną kartą metuose privaloma atlikti vartų profilaktinę techninės būklės patikrą. Jos metu patikrinamas vartų veikimas, mechanizmai sureguliuojami ir testuojami. Atlikus apžiūrą surašomas aktas.

Dėmesio: visas abejotiniais atvejais konsultuokitės su UAB IDOMUS ar jos įgaliotais technikais tel.nr.: 8 (37) 308 900; el.p.: info@idomus.lt.